

# DSB MX: Oversigt



**II** har dobbelttryk-funktioner

Funktion	Beskrivelse	CV	Værdi	Ikon
<b>II</b> F0	Nærlys & fjernlys	170	0/1/2/3	
F1	Driftlyd	169	0/1/	
F2	Færdigmelderblink			
F3	Fløjte			
F4	Lav tyfonering			
F5	Førerrums lys (retningsbestemt)			
<b>II</b> F6	Rangerlys & holdelys			
F7	Driftlys kun ende 1			
F8	Driftlys kun ende 2			
F9	Interiørbelysning i passagervogne			
F10	Dørløyd fra passagervogne	163	Bn 5/6/7	
F11	Nedbrams med Klodsbremse vin			
F12	Moterrumsllys			
<b>II</b> F13	Perron udkald	168	0/1 (F11, F12 påvirkes)	
F14	Til- & frakobling			
<b>II</b> F15	El-horn			
F16	Sporstøj			
F17	Kurvestøj			
F18	Sanding			
F19	Lyden af tung belastning på banemotor			
F20	Åben/luk dør i lokomotiv			
F21	Frigiv/sæt togbremse			
F22	Fuld styrke for lyd			
F23	Sluk bremselyd			
F24	Kompressor			
F25	Kompressor udlufter			
F26	Afgangsløjte togfører	166	0/1/3/4/op til 17	
F27	Manuel trinvis justering til/fra			
F28	Manuel trinvis opjustering			
F29	Manuel trinvis nedjustering & frit uden motorkraft			
F30	Deaktiver bremsestøj			
F31	Aktiver/slip togbremse (automatisk)			